



ДАТЧИКИ:

Датчики частоты вращения



МОТОМЕТЕР



Display your vision

Датчики частоты вращения используются в транспортных средствах и машиностроении для измерения частоты вращения валов, осей или колес.

При вращении датчик числа оборотов, распознавая зубья задатчика / маховика, индуцирует переменное напряжение. По этому индуцированному сигналу тахометр (указатель числа оборотов) и показывает число оборотов в минуту.

Индуктивный датчик

Индуктивные датчики МОТОМЕТЕР поставляются с различной резьбой и различной высоты. Оснащены стандартными разъемами.

В зависимости от количества импульсов меняется и выходное напряжение. При изготовлении датчиков не используется 6-ти валентный хром.

Генераторные датчики

Такие датчики преобразуют энергию источника входной (измеряемой) величины сразу в электрический сигнал.

Совместимость с тахометрами МОТОМЕТЕР:

646,081 xxxx.

В дополнение к перечисленным стандартным датчикам давления мы можем предложить и индивидуальные решения.

Высота, мм	Размер резьбы	Спецификация	Артикул
40,50	M16 x 1,5	Индуктивный, с контргайкой, без CR6	674.004.1046
40,50	M16 x 1,5	С угловой резьбовой муфтой	674.500.1012
40,50	3/4 - 16UNF	Индуктивный, с контргайкой, без CR6	674.004.1044
54,50	5/8 - 18UNF	Индуктивный, без CR6	674.004.1048
55,50	M18 x 1,5	Индуктивный, с угловой резьбовой муфтой, без CR6	674.004.1043
55,50	M18 x 1,5	С угловой резьбовой муфтой, с контргайкой	674.500.1011
70,00	5/8 - 18UNF	Индуктивный, с кабелем 220 мм, без CR6	674.004.1056
79,00	M18 x 1,5	Индуктивный, без CR6	674.004.1042
80,00	5/8 - 18UNF	Индуктивный, с контргайкой, без CR6	674.004.1049
90,00	M18 x 1,5	Индуктивный, с кабелем 500 мм и AMP-разъемом, без CR6	674.004.1051
118,00	M20 x 1,5	Индуктивный, с кабелем 500 мм и AMP-разъемом, без CR6	674.004.1052

ООО «ЛСВ-Транс»

350087 Россия,
Краснодар, ул.Архитекторов, 39
Тел. +7(918)224-03-72 E-Mail: LCV-Trans@mail.ru

WWW.MOTOMETEP.PF